

Apagar los leds



Para apagar los leds puedes usar los siguientes comandos

```
echo none | sudo tee /sys/class/leds/blue_led/trigger  
echo none | sudo tee /sys/class/leds/green_led/trigger
```

el anterior comando solo apagara los leds pero se volverán a encender cuando reinicies puedes agregar las líneas anteriores al archivo rc.local o en un cron

para editar el rc.local puedes usar el siguiente comando

```
nano /etc/rc.local
```

y agregar el siguiente contenido

```
#!/bin/bash  
echo none > /sys/class/leds/green_led/trigger  
echo none > /sys/class/leds/blue_led/trigger  
echo 0 > /sys/class/leds/green_led/brightness  
echo 0 > /sys/class/leds/blue_led/brightness  
exit 0
```

Revisión #7

Creado 2025-11-24 19:11:41 UTC por Bruno

Actualizado 2025-12-03 01:18:57 UTC por Bruno